

Abfahrtskontrolle Lastenanhänger - BE Prüfung

So startest du sicher mit dem Lastenanhänger

Bei allem gilt: Du selbst musst schauen. Daher auch bei der Überprüfung der Beleuchtung: Einschalten kann ein anderer. Du versicherst dich, dass alles korrekt funktioniert.

- ☐ **Reifen:** Profil mind. 1,6mm, Luft siehe Bedienungsanleitung, Beschädigung, Alter Achtung 100er Regelung)
- ☐ **Sichtkontrolle:** Auch auf dem Dach. Äste, Schnee, Eis etc. entfernen
- ☐ **Ladungssicherung:** Form- & Kraftschluss überprüfen
- ☐ **Aufbauteile** fest: Klappen, Stützen verriegelt
- ☐ **Beleuchtung:** Abblendlicht hinten d.h. Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungsleuchten, Nebelschlussleuchte, Blinker, Warnblinker, Bremslicht)
- ☐ **Bremsprobe:** Sobald alle im Fahrzeug sind erfolgt eine Überprüfung der Auflaufbremse. Dazu fährst du langsam an und bremst kräftig. Nun steigst du aus (Achtung holländischer Griff) und schaust nach, dass die Auflaufbremse zusammen geschoben ist.

Revision #1

Created 13 March 2026 08:39:27 by Admin

Updated 13 March 2026 08:49:46 by Admin